

Návod na montáž markýzy

1.Poznámky

Na markýzu působí ve vytaženém stavu ta nejrůznější zatížení,např: vítr,děšť apod.

Při extrémním zatížení mohou vzniknout u upevňovacích šroubů vysoké tažné síly.

Při montáži na stěnu až do 6,1 kN a při montáži na strop do 10,5 kN u každého šroubu.

Proto před začátkem montáže přezkoušejte nosnost montážní plochy a v případě nutnosti učinite patřičná opatření pro stabilní upevnění držáků. Při eventuelních nejasnostech se obraťte na odborníka.

Markýzi jsou v první řadě ochrana proti slunci.Při začínajícím prudkém větru,silném dešti

(tvorba vodního pytle) nebo při sněžení ,je nutno ihned markýzu zatáhnout.

Markýzy s kloubovými rameny jsou dodávány kompletně sestavené a tudíž je montáž

velmi jednoduchá.Kompletní montážní materiál je přiložen.

Upozornění:

Na ochranu laku byla použita ochranná folie.Tato se může po montáži odstranit.

2)Montáž markýzy na stěnu

1. pro bezpečnou a bezvadnou funkci markýzy je nutno obzvláště dbát na správnou montáž držáků. Držáky musí být upevněny vodorovně.
2. Balení obsahuje 3 držáky a standardně dodávané kovové kotvy 6ks (určeny pro montáž do pevného materiálu, cihla, beton). Pro montáž do měkkých materiálů použijte chemické nebo jiné kotvy (porad'te se s prodejci kotevní techniky). Jeden držák připevněte na stěnu uprostřed, zbylé dva vždy vedle každého ramene (vně ramene cca.20cm od držáku ramene). Obr.1
3. rozměřte vzdálenosti držáků na montážní ploše a naznačte místa otvorů pro držáky.

Postup pro standardně dodávané kotvy:

4. **Vyvrtejte otvory pro standardně dodávané kotvy průměr 14mm**
5. **zasuňte kotvy, nasad'te držáky a dotáhněte matice držáků. Šroub bude dotahováním vyjždět ven a tím roztáhne uvnitř kovovou kotvu.**
6. s pomocí další osoby markýzu zdvihněte a zasun'te do držáků. Nosný profil markýzy zabezpečete provlečením šroubů přes držáky. Obr.2
7. Před konečným dotažením šroubů překontrolujte zda je markýza ve váze.

Při montáži počítejte se sklonem markýzy,(např. při sklonu vysunuté markýzy 45° je rozdíl mezi montážní výškou a výškou profilu s volánem 1m)

4)Nastavení sklonu markýzy

1. odstranit z kloubových ramen ochranný obal
2. povolte 2 matky na straně držáků ramen, a spodním šroubem upravte sklon ramen (povolovat-markýza má větší sklon, utahovat- sklon se zmenšuje.) obr.3
3. obě ramena uveďte do stejných poloh sklonu, k tomu použijte vodováhu na straně u ozdobného volánu.
4. pokud je sklon podle vašeho přání a vysunutá markýza je vodorovně, dotáhněte zpět dvě matice na držácích ramen.

5) markýzu vysouvejte pouze přiloženou klikou nasunutou do převodového mechanismu

6) markýzu navíjejte tak, aby se látka navíjela vždy přes horní stranu navíjecí trubky . obr4

Doporučná údržba

- 1.Látku nevytácejte vždy úplně, ponechte na trubce vždy alespoň jednu otočku látky.
- 2.Na začátku sezony používání markýzy překontrolujte všechny upevňovací šrouby.
3. Látku i kostru můžete omýt mýdlovou vodou, ptačí trus a hmyz odstraňujte nasucho.
4. Nenechávejte zmoklou markýzu dlouho stočenou, po dešti ji vždy roztáhněte a vysušte.
5. Na zimu je doporučeno markýzu uklidit do sucha, prodloužíte tím její životnost.

Možné úkazy při používání markýzy, které nejsou posuzovány jako závady

- prověšování látky je možné v důsledku vlastní váhy
- šicí příze nemusí mít stejnou barvu jako látka
- nerovnost švů vzniklá při sešívání látky není posuzována jako závada
- krčení látky v prostředním švu (sešití látky) je možné, po vytažení se látka opět narovná.

Markýzové látky jsou výrobky vysoké kvality, přesto jsou i přes dnešní stav technologie a pro splnění požadavků na ochranu ovzduší a životního prostředí jejich dokonalosti určeny hranice.